



Schwingschleifer ESS 115
Orbital Sander ESS 115
Ponçeuse vibrante ESS 115
Lijadora orbital ESS 115
Lixadeira vibratória ESS 115
Levigatrice orbitale ESS 115
Vlakschuurmachine ESS 115
Rystepudser ESS 115
Planslipmaskiner ESS 115
Planslipemaskiner ESS 115
Tasohiomakone ESS 115
Παλμικό τριβείο ESS 115
Titreşimli zımpara makinesi ESS 115







Bedienungsanleitung
Operating Instructions
Notice d'utilisation
Instrucciones para el manejo
Instruções de utilização
Istruzioni d'uso
Gebruiksaanwijzing
Betjeningsvejledning
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Οδηγίες χειρισμού
Kullanım kılavuzu



D	6....9
GB	10...13
F	14...17
E	18...21
P	22...25
I	26...29
NL	30...33
DK	34...37
S	38...41
N	42...45
FIN	46...49
GR	50...53
TR	54...57





E**Para su seguridad**

Solamente puede trabajar sin peligro con el aparato si lee íntegramente las instrucciones de manejo y las indicaciones de seguridad, ateniéndose estrictamente a las recomendaciones allí comprendidas. Déjese instruir prácticamente en el manejo antes de la primera aplicación.



El aparato no debe estar mojado, ni debe aplicarse en ambiente húmedo.

El aparato sólo puede ser utilizado para el lijado en seco.



Cada vez que vaya a utilizar la máquina controle el estado del enchufe y del cable. Deje sustituirlos por un especialista en el caso de que estén deteriorados. Introducir el enchufe en la toma de corriente sólo con el aparato desconectado.



No deben trabajarse materiales que contengan amianto.



Al trabajar piedra y madera puede producirse polvo nocivo para la salud. Proteja su salud de los peligros que se presentan al lijar, mediante el uso de una mascarilla antipolvo y gafas protectoras. Se recomienda el uso de guantes de protección.

- ☐ Asegure Ud. la pieza de trabajo contra deslizamiento con la ayuda de dispositivos de sujeción.
- ☐ Trabajar siempre sobre una base firme.
- ☐ Mantener el cable de red siempre detrás de la máquina.
- ☐ Guiar la máquina siempre con ambas manos.
- ☐ En las pausas de trabajo, y antes de cualquier manipulación en el aparato, extraer el enchufe de la red.
- ☐ Antes de depositar el aparato, desconectarlo y esperar a que se pare.
- ☐ **Utilizar sólo accesorios originales de WÜRTH.**

Características técnicas

Lijadora orbital	ESS 115
No. de pedido	702 116 X
Potencia absorbida	350 W
Potencia útil	190 W
Número revol. sin carga	12000 - 22000 min ⁻¹
Ø círculo de oscilación	2,5 mm
Placa lijadora	
standard	112 × 236 mm
cierre de cardillo	112 × 230 mm
Hoja lijadora	
standard	115 × 280 mm
cierre de cardillo	115 × 230 mm
Peso	2,8 kg
Clase de protección	II / □

Elementos de la máquina

1 Empuñadura adicional	10 Boca de expulsión
2 Tornillo moleteado	11 Manguera de aspiración*
3 Rueda de preselección de revol.	12 Saco colector de polvo de papel*
4 Rejillas de refrigeración	13 Soporte del saco colec. de polvo*
5 Interruptor de conex./desconexión	14 Saco textil para polvo*
6 Botón de enclavamiento desconex.	15 Hoja lijadora (standard)
7 Palanca de fijación	16 Hoja lijadora (cierre de cardillo)
8 Pieza de apriete	17 Plantilla de perforación*
9 Placa lijadora	* Accesorios

Los accesorios descritos e ilustrados en las instrucciones de servicio no siempre están comprendidos en el volumen de entrega.

Utilización reglamentaria

El aparato ha sido proyectado para lijar en seco superficies planas de madera, material sintético, chapa de acero, metales no férricos, así como superficies pintadas o emplastecidas.

Puesta en funcionamiento

Cerciorarse de que la tensión de la red sea correcta: La indicación de tensión en la placa de características debe coincidir con la tensión de red. Los aparatos a 230 V pueden conectarse también a una tensión de red de 220 V.

Conexión/desconexión


Conexión: Presionar el interruptor de conexión/desconexión **5**.

Desconexión: Soltar el interruptor de conexión/desconexión **5**.

Conexión permanente: Presionar el interruptor de conexión/desconexión **5** y manteniéndolo pulsado, enclavarlo con el botón de enclavamiento **6**.

Speed preselection

Con la rueda de preselección de revoluciones **3** pueden preseleccionarse incluso durante el funcionamiento as revoluciones deseadas.



1 ...6 = 12000...22000 min⁻¹

Las revoluciones necesarias dependen del tipo de material, debiéndose de determinar mediante ensayo práctico.

Utilización	Rueda	Grano	
		Lijado basto	Lijado fino
Prelijado de lacas	2-3	180	400
Retocado de lacas	4-5	120	240
Eliminación de lacas	5-6	40	80
Maderas blandas	5-6	80	240
Maderas duras	5-6	60	180
Chapados	5	260	320
Aluminio	3-4	80	240
Acero	3-4	60	240
Acero inoxidable	5-6	120	240
Cobre	3-4	120	240
Plásticos	1-2	120	240



Después de trabajar un tiempo prolongado a bajas revoluciones, dejar funcionar la máquina sin carga durante aprox. 3 minutos a revoluciones máximas para refrigerarla.

Cambio de la hoja lijadora

Antes de montar las nuevas hojas lijadoras debe de eliminarse el polvo y la suciedad en el plato lijador **9**.

Hojas lijadoras (standard - figura B)

Para fijar o cambiar las hojas de lijar **15**, abatir hacia arriba ambas palancas de fijación **7**.

Pasar la hoja lijadora por debajo de la pieza de apriete **8**, y abatir hacia abajo la palanca de fijación. Fijar el otro extremo de igual manera. Observe que la hoja de lijar quede bien tensa.

Para garantizar una aspiración de polvo correcta deben quedar bien encarrados los agujeros de la hoja **15** con aquellos de la placa lijadora **9**.

Hojas lijadoras con cierre de cardillo (figura C)


Las hojas lijadoras autoadherentes **16** se montan simplemente presionándolas contra la placa lijadora con cierre de cardillo (Velcro).

Para garantizar una aspiración de polvo correcta deben quedar bien encarrados los agujeros de la hoja con aquellos de la placa lijadora.

Plantilla de perforación (Accesorio - figura D)

Las hojas de lija sin perforación pueden perforarse para la aspiración de polvo mediante el útil de perforación.

Cambio de la placa lijadora



La placa lijadora puede desmontarse para reponerse, o al querer cambiar al otro sistema de hojas lijadoras.

Para ello, aflojar los seis tornillos **18** con un destornillador y retirar la placa lijadora.


Empuñadura adicional

La empuñadura adicional **1** permite una distribución uniforme de la presión obteniendo así un gran rendimiento en el arranque de material.

La empuñadura adicional puede desmontarse al trabajar en zonas estrechas con espacio restringido.

Montar la empuñadura adicional en la carcasa con el tornillo moleteado **2**.

Aspiración del polvillo



La aspiración del polvillo evita la formación de un alto grado de ensuciamiento, un alto contenido de polvillo en el aire respirar y facilita la eliminación de residuos.

Aspiración externa

Al trabajar madera prolongadamente o en caso de aplicaciones profesionales en materiales con formación de polvos nocivos, debe conectarse el aparato a un dispositivo aspirador externo adecuado (aspirador universal WÜRTH).

Aspiración con el saco colector de polvo de papel (Accesorios - Figura A)

Insertarlo, con las pestañas mirando hacia abajo, en la boca de expulsión del soporte del saco colector de polvo **13**. Montar el soporte y el saco colector de polvo en la boca de expulsión del aparato y girarlo para enclavarlo.

Para mantener un rendimiento de aspiración óptimo debe sustituirse el saco a tiempo.

Aspiración con el saco textil para polvo (Accesorios - Figura A)

Montar el saco textil para polvo **14** en la boca de expulsión **10** del aparato y girarlo para enclavarlo.

Para mantener un rendimiento de aspiración óptimo, vaciar a tiempo el saco colector.

Mantenimiento y limpieza

Antes de cualquier manipulación en el aparato extraer el enchufe de la red.

Mantener siempre limpias las ventanas de refrigeración.

Si a pesar del cuidadoso proceso de fabricación y control la máquina sufriera un fallo, la reparación deberá encargarse a un punto de Servicio Técnico autorizado para revisar herramientas eléctricas Würth.

Al solicitar aclaraciones o piezas de repuesto, ¡es imprescindible indicar siempre el número de pedido de 7 cifras!

Protección del medio ambiente



Recuperación de materias primas en lugar de eliminación de desperdicios.

El aparato, los accesorios y el embalaje debieran someterse a un proceso de recuperación que respete el medio ambiente.

Para efectuar un reciclaje selectivo se han marcado las piezas de material plástico.

Garantía

Para este aparato Würth concedemos una garantía de 12 meses contra defectos de material y fabricación a partir de la fecha de compra (adjuntando la factura de compra o el albarán de entrega como comprobante). En caso de defecto, le sustituimos o reparamos el aparato, según se estime conveniente.

No quedan cubiertos por la garantía los daños originados por un desgaste natural, sobrecarga o utilización inadecuada.

Las reclamaciones pueden considerarse únicamente, si el aparato se entrega, sin desmontar, a un distribuidor Würth o a personal del Servicio Exterior Técnico.

Información sobre ruidos y vibraciones

Determinación de los valores de medición según norma EN 50 144.

El nivel de ruido de la máquina es de normalmente: nivel presión acústica 79 dB (A); nivel de potencia de sonido 85 dB (A).

Usar protectores auditivos!

La aceleración se eleva normalmente a 5 m/s^2 .



Declaración de conformidad

Declaramos bajo nuestra sola responsabilidad que este producto está en conformidad con las normas o documentos normalizados siguientes:

EN 50144, EN 55014, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 de acuerdo con las regulaciones 73/23/EWG, 89/392/EWG, 89/336/EWG.

CE 97

Adolf Würth GmbH & Co. KG

ppa. Otto Steck

Karl Weidner

Würth worldwide:

Würth Albania Ltd.
Rr. Asim Vokshi
Pall 49/1 Ap. 9
Al-Tirana

Tel. ++355/42/29748
Fax. ++355/42/29748
wuerth@icc.al.eu.org

Würth Armenia Co. Ltd.
63 Tigran Mets Ave.
AM-375005 Yerevan
Armenia
CN-510665 Guangzhou
China
Tel. ++374/1/559970
Fax. ++374/1/559972
wuerth@armico.com

Würth Handelsges. m.b.H.
Würth Strasse 1
AT-3071 Böheimkirchen
Austria
Tel. ++43/2743/70700
Fax. ++43/2743/7070333
info.wuerth.at

Würth Australia Pty Ltd
4 Redwood Drive
AU-Dingley VIC 3172
Australia
Tel. ++61/3/95517244
Fax. ++61/3/95512994
info.wuerth.com.au

Würth Aztur Ltd.
Mil Galat Str.63.
AZ-37034 Baku
Azerbaijan
Tel. ++994/12/601934
Fax. ++994/12/601934
wuerth@azdata.net

Würth BH d.d.j.
Dzemal Biedia 162
BA-71000 Sarajevo, BiH
Bosnia
Tel. ++387/33/461770
Fax. ++387/33/461825

Würth Belux N.V.
Everdengen 29
BE-2300 Turnhout
Belgium
Tel. ++32/14/445566
Fax. ++32/14/423077
info.wuerth.be

Würth Bulgaria EOOD
Iskukh Chaussee Boul. 12
BG-1592 Sofia
Bulgaria
Tel. ++359/2/9659955
Fax. ++359/2/9659966
wuerth.bg@bmn.net

Würth Belarus Ltd.
Botanicheskaya Str. 5a-603
BY-220038 Minsk
Belarus
Tel. ++375/172/363919
Fax. ++375/172/852512
wuerthbel@open.by

Würth AG
Dornymweg 11
CH-4144 Arlesheim
Switzerland
Tel. ++41/61/7059111
Fax. ++41/61/7059494
infos@wuerth-ag.ch

Würth Guangzhou
International Trading Co., Ltd.
Room 601, North Tower,
Nanlian Building,
3 Jiangang Road
Tianhe High and New
Technology
Industry Development Zone
CN-510665 Guangzhou
China
Tel. ++86/20/85552840
Fax. ++86/20/85552840
wuerth@gz.wuerth.com
wuerthgz@public.guangzhou.gd.cn

Würth Hong Kong Co. Ltd.
Unit B 6/F Prince Ind Bldg
106 Yue Fok St.,
S. Po Fong, KwaiLan
CN-Hong Kong
China
Tel. ++852/27508118
Fax. ++852/27530084
info@wuerth-hk.com

Würth China-Shanghai Langsheng Trading Co., Ltd.
2nd Floor (West)
No. 18 Factory Site
No. 481 Gui Ping Road
CN-200233 Shanghai
China
Tel. ++86/21/64951418
Fax. ++86/21/64848610
wuerthcn@public3.sita.net.cn

Würth Tianjin International Trade Co., Ltd.
Jie Fang Nan Lu Str. 518-1
CN-300221 Tianjin
China
Tel. ++86/22/8842263
Fax. ++86/22/88423813
tjwuerth@public.tpt.tj.cn

Würth Cyprus Ltd
Strovolos industrial estate
P.O. Box 8899
CY-2083 Nicosia
Cyprus
Tel. ++357/2/512086
Fax. ++357/2/512091
wuerthcy@cytelnet.com.cy

Würth, spol. s r.o.
Sozoksko 2
CZ-10800 Praha 10
Czech Republic
Tel. ++420/2/72106111
Fax. ++420/2/72106119
info@wuerth.cz

Adolf Würth GmbH & Co. KG
Rheinhold-Künzelsau
Reinhold-Würth-Str. 12-16
DE-74653 Künzelsau
Germany
Tel. ++49/7940/15/0
Fax. ++49/7940/15/1000
info@wuerth.com

Würth Denmark A/S
Montagevej 6
DK-6000 Kolding
Denmark
Tel. ++45/757/323232
Fax. ++45/757/512750

Würth Estonia AS
Liimti 3 A
EE-10621 Tallinn
Estonia
Tel. ++372/6563509
Fax. ++372/6563494
wuerth@wuerth.ee

Würth Egypt for Trading S.A.E.
27th Km Alexandria Cairo
Desert Road, Behind Mercedes
EG-Amriya Alexandria
Egypt
Tel. ++2/03/4700432
Fax. ++2/03/4700432
wuerth@wuerthegypt.com

Würth España S.A.
Poligono Riera de Caldes
Carreter Dels Joiers 21-23
ES-08184 Palau de Plegamans
Barcelona
Spain
Tel. ++34/93/8629500
Fax. ++34/93/8646203
webmaster@wuerth.es

Würth Israel Ltd.
Alon Hator 2
Zone 1
IL-Caesarea Industrial Park
Rishonim
Israel
Tel. ++972/4/6273939
Fax. ++972/4/6270999

Würth Oy
Herajoki
FI-17100 Riihimäki
Finland
Tel. ++358/19/77701
Fax. ++358/19/729010

Würth France S.A.
Z.I. Ouest
Rue Georges Besse
FR-67158 Erstein Cedex
France
Tel. ++33/3/88645300
Fax. ++33/3/88646200

Würth U.K. Ltd.
1 Centurion Way
Enith
GB-Kent DA14 8 AE
Great Britain
Tel. ++44/208/3196000
Fax. ++44/208/3196400
info@wuerth.co.uk

Würth Georgia Ltd.
Marshall Gelavani Avenue 36
GE-380059 Tbilisi
Georgia
Tel. ++995/32/530610
Fax. ++995/32/530610
gewuerth@geocaucus.net

Würth Hellas S.A.
23. Klm. National Road
Athens-Lamia
IS-148 Kironia Attikis
Greece
Tel. ++30/47/290800
Fax. ++30/47/18134756
info@wuerth.gr

Würth Hrvatska d.o.o.
Franje Lukina 23/III
HR-10000 Zagreb
Croatia
Tel. ++385/1/3498784
Fax. ++385/1/3498784
wuerth.hr@hinet.hr

Würth Szerelésteknika KFT
Győr utca 2
HU-2040 Budaörs
Hungary
Tel. ++36/23/418130
Fax. ++36/23/421777
wuerth@wuerth.hu

PT Wuerth Indah
Jl. Meruya Irih Raya No. 82 A-B
ID-Jakarta 11360
Indonesia
Tel. ++62/21/5860036
Fax. ++62/21/5861043
wuerth@idola.net.id

Würth Ireland Ltd.
Monacoline Industrial Estate
Ballysimon Road
IR-Limerick
Ireland
Tel. ++353/61/412911
Fax. ++353/61/412428

Würth Japan Co., Ltd.
6F Tsunagi Bldg. 1-29-15
Shinyokohama, Kohoku-Ku
JP-Yokohama 222-0033
Japan
Tel. ++81/45/4706433
Fax. ++81/45/4706421
jiwn@poem.onn.ne.jp

Würth Kenya Ltd.
P.O. BOX 16751
Meru Road
KE-Mombasa
Kenya
Tel. ++254/11/312403
Fax. ++254/11/312437
wuerth@kfriconline.co.ke

Würth Foreign Swiss Company Ltd.
3 Erkindik Boulevard
KG-Bishkek, 720040
Kyrgyzstan
Tel. ++996/312/227976
Fax. ++996/312/661025
wuerth@bifika.bishkek.kg

Würth Kosovo
No. 36 Paste Dibra
Bregu i diellit
Prishtina
Tel. ++377/44/186514
Fax. ++377/44/186514
wuerthkosova@hotmail.com

Würth Korea Co. Ltd.
128-1, O-Keum Dong,
KR-Song Pa-Gu, Seoul, Korea
(138-859)
South Korea
Tel. ++82/2/4009311
Fax. ++82/2/4009315
wuerth@krwuerth.co.kr

Würth Kazakhstan Ltd.
Abai 125, 2nd Floor
KZ-480008, Almaty
Kazakhstan
Tel. ++7/3272/622432
Fax. ++7/3272/622495
wuerthkaz@kaznet.kz

Würth & Islandi ehf.
Veslufrunna 5
IS-210 Garabær
Iceland
Tel. ++354/5302000
Fax. ++354/5302001
ebse@wuerth.is

Würth S.r.l. - GmbH
Enzenbergerstr 2
IT-39018 Terlan (BZ)
Italy
Tel. ++39/0471/900111
Fax. ++39/0471/900444
vendite@wuerth.com

Würth-Jordan Co. Ltd.
Al-Yadoudheh
P.O. Box 951
JO-Amman-11592
Jordan
Tel. ++962/6/4122512
Fax. ++962/6/4122510
wuerthjo@jo.net.jo

Würth Japan Co., Ltd.
MT Building
33 Sanmachioka, Kanagawa-ku
JP-Yokohama 221-0862
Japan
Tel. ++81/45/4884186
Fax. ++81/45/4884187
sat.yadoue@wuerth.co.jp
jun_ando@wuerth.co.jp

Würth Moldova Ltd.
b-dul Stefan cel Mare, nr. 4
MD-National
Moldavia
Tel. ++373/2/540398
Fax. ++373/2/540398

Würth Makedonien GmbH
ul. Gorce Petrov 108a
MK-91000 Skopje
Macedonia
Tel. ++389/233/2230
Fax. ++389/233/2083
wuerthmk@unet.com.mk

Würth Carabes Sarki Z.I.
Cocotte Canal
MQ-97242 Ducos-Martiniq
P.O. Box 560701
Tel. ++596/564399
Fax. ++596/564399
wuerth.carabes@wanadoo.fr

Würth Limited
Würth House
Triq il-Masgar
MT-Qormi GRM09
Malta
Tel. ++356/494604
Fax. ++356/410081
wuerth@malta.net

Würth (Malaysia) Sdn. Bhd.
6, Jalan Pemas 9/13
Taman Pemas Jaya
MY-15200 Masai Johor
Malaysia
Tel. ++60/7/3876280
Fax. ++60/7/3884391
wuerth@pjo.janiny.my

Würth Nederland B.V.
Moeskampweg 13
NL-5222 AM 't Hertogenbosch
Postbus 344
NL-5201 AH 't Hertogenbosch
Netherlands
Tel. ++31/73/6291911
Fax. ++31/73/613137
info@wuerth.nl

Würth Norge AS
Postboks 84
NO-1483 Skjotta
Mortevien 12, Gjellerasen
Noeringspark
NO-1481 Hagan
Tel. ++47/670/62500
Fax. ++47/670/62711
kontakt@wuerth.no

Würth Reinsurance
Company, S.A.
B.P. 221-7
LU-1022 Luxembourg
Siege sociale
16, Avenue de la gare
LU-1611 Luxembourg
Tel. ++352/494177
Fax. ++352/494188
info@wuerth.lu

Würth Maroc SARL
48-Avenue Pasteur
MA-Casablanca 20150
Marocco
Tel. ++212/2/2405700
Fax. ++212/2/2405706

Würth Philippines, Inc.
Air-Port Building
Km. 19.5 East Service Road,
South Expressway
PH-Panapaque City,
Philippines
Tel. ++63/2/8382697
Fax. ++63/2/8382195
wuerthphil@pacific.net.ph

Würth Polska Sp. z o.o.
ul. Plochinska 33
PL-03-044 Warszawa
Poland
Tel. ++48/22/819041
Fax. ++48/22/8171190
biuro@wuerth.pl

Würth Portugal Tecnica de Montagem, Lda
Estrada Nacional, 249-4
Abrunheira
P-2710-089 Sintra
Portugal
Tel. ++351/21/9157200
Fax. ++351/21/9151038
wuerth.portugal@mail.telepac.pt

Würth Romania S.R.L.
Zapada Mielior 16-18
Sector 1
P.O. 18-85
RO-Bucuresti 71529
Romania
Tel. ++40/1/2323282
Fax. ++40/1/2328933
wuerth@moon.ro

Würth Mitterluisland c/o Logavoz
Transpogariah UI. 20
RU-39-043 Voronezh
Russia
Tel. ++7/0732/727065
Fax. ++7/0732/727065
wuerth@wuerth.vrn.ru

Würth Itysch
Ul. Dobrovolskogo 8/1
RU-64099 Omsk
Russia
Tel. ++7/3812/245291
Fax. ++7/3812/245291
rus@wuerth.omsk.su

Würth Russia
Bulvar Gennadiy
Karbyshchewa, 8, Of.504
RU-31554 Moskau
Russia
Tel. ++7/095/9468028
Fax. ++7/095/9468028
sale@wuerth.ru

Würth Nordkaukasus Ltd.
Krasnoarmejskaja Str. 206
RU-344010 Rostow am Don
Russia
Tel. ++7/8632/618051
Fax. ++7/8632/618054
wuerthnk@com.ru

Würth New Zealand Ltd.
42 Hobill Avenue,
PU-370709
Manukau City
NZ-South Auckland/Mail Centre
New Zealand
Tel. ++64/9/2623040
Fax. ++64/9/2623030
info@wuerth.co.nz

Wuerth Philippines, Inc.
Air-Port Building
Km. 19.5 East Service Road,
South Expressway
PH-Panapaque City,
Philippines
Tel. ++63/2/8382697
Fax. ++63/2/8382195
wuerthphil@pacific.net.ph

Würth Polska Sp. z o.o.
ul. Plochinska 33
PL-03-044 Warszawa
Poland
Tel. ++48/22/819041
Fax. ++48/22/8171190
biuro@wuerth.pl

Würth Portugal Tecnica de Montagem, Lda
Estrada Nacional, 249-4
Abrunheira
P-2710-089 Sintra
Portugal
Tel. ++351/21/9157200
Fax. ++351/21/9151038
wuerth.portugal@mail.telepac.pt

Würth Romania S.R.L.
Zapada Mielior 16-18
Sector 1
P.O. 18-85
RO-Bucuresti 71529
Romania
Tel. ++40/1/2323282
Fax. ++40/1/2328933
wuerth@moon.ro

Würth Mitterluisland c/o Logavoz
Transpogariah UI. 20
RU-39-043 Voronezh
Russia
Tel. ++7/0732/727065
Fax. ++7/0732/727065
wuerth@wuerth.vrn.ru

Würth Itysch
Ul. Dobrovolskogo 8/1
RU-64099 Omsk
Russia
Tel. ++7/3812/245291
Fax. ++7/3812/245291
rus@wuerth.omsk.su

Würth Russia
Bulvar Gennadiy
Karbyshchewa, 8, Of.504
RU-31554 Moskau
Russia
Tel. ++7/095/9468028
Fax. ++7/095/9468028
sale@wuerth.ru

Würth Nordkaukasus Ltd.
Krasnoarmejskaja Str. 206
RU-344010 Rostow am Don
Russia
Tel. ++7/8632/618051
Fax. ++7/8632/618054
wuerthnk@com.ru

ZAO Wuerth-Siberia
Serebrennikovskaja, 14, of. 501
RU-630007 Novosibirsk
Russia
Tel. ++7/3832/234673
Fax. ++7/3832/234673
wuerthsb@drbi.ru

Würth St. Petersburg
Prospekt Dunaiski 68
RU-192 288 St. Petersburg
Russia
Tel. ++7/812/1726166
Fax. ++7/812/1726085
web@wuerth.spb.ru

Würth-Singapore Pte. Ltd.
4th Fl., 28 Lane 86,
T-W Taipei, Taiwan, R.O.C.
Taiwan
Tel. ++886/2/2785712
Fax. ++886/2/27857027
wuerth@sgn.net.tw

Würth Ukraine Ltd.
Maschynobudivna, 44
UA-Kiev 03680
Ukraine
Tel. ++380/44/4465376
Fax. ++380/44/4466467
wuerthua@kiev.ua

Würth Central Purchasing
America, Inc.
91 Grant Street
US-Ramsey, NJ 07446
USA
Tel. ++1/201/9951111
Fax. ++1/201/9959908

Würth Technik
Halklar Dostligi 132-1
UZ-706800 Nawoi
Uzbekistan
Tel. ++998/79/2235207
Fax. ++998/79/2235207
danijar@wuerth.com.uz

Cong ty TNHH Vu Viet
2/3 Ly Van Phuc
Tan Dinh Ward- Dist 1
VN-Ho Chi Minh City
Vietnam
Tel. ++84/8/8205635
Fax. ++84/8/8205634
vviet@hcm.vn.vn

Würth d.o.o. za trgovinu
montaznogrem
Zrenjaninski put 153 h
YU-11211 Beograd
Yugoslavia
Tel. ++381/11/3320198
Fax. ++381/11/3320242
wuerth.yu@eunet.yu

Würth South Africa Co (Pty) Ltd.
P.O. Box 616
ZA-Isando 1600
South Africa
Tel. ++27/11/9747919
Fax. ++27/11/9746169
wuerthos@wuerth.co.za

Würth Verbindungs-technik Co. Ltd.
41/198 Sulkhanatowad Road
TH-Ladprag Bangkok 10230
Thailand
Tel. ++66/2/9078880
Fax. ++66/2/9078877
master@wuerth-th.com

For more countries and information see
<http://www.wuerth.com>

**Niederlassungen:****Aachen**

Jülicher Straße 236-248
52070 Aachen
Telefon (02 41) 5 68 79-0
Telefax (02 41) 5 68 79 50

Aalen

Robert-Bosch-Straße 47
73431 Aalen
Telefon (07 31) 92 30-0
Telefax (07 31) 92 30 50

Augsburg

Floßwstraße 15
86368 Gersthofen
Handwerk Metall:
Telefon (08 21) 2 97 61 20
Telefax (08 21) 2 97 61 50+51

Bad Mergentheim

Industriepark Würt., Gebäude 1
97980 Bad Mergentheim
Telefon (07 31) 92 40 05-0
Telefax (07 31) 92 40 59

Bayreuth

Hasenweg 6
95468 Bayreuth
Telefon (09 21) 7 92 05-0
Telefax (09 21) 7 92 05 50

Berlin

Spandauer Damm 60-64
14059 Berlin-Charlottenburg
Telefon (0 30) 32 67 84 30
Telefax (0 30) 32 67 83 51

Berlin

Greitzgrabenstraße 4
13053 Berlin-Hohenschönhausen
Telefon (0 30) 98 60 01-0
Telefax (0 30) 98 60 01 50

Berlin

Symeonstraße 10
12279 Berlin-Mariefelde
Telefon (0 30) 72 09 03-0
Telefax (0 30) 72 09 03 50

Berlin

Osernstraße
Seestraße/Oudenarderstraße 16
13347 Berlin-Reinickendorf
Telefon (0 30) 45 08 27 60
Telefax (0 30) 45 08 27 53

Biberach

Riss-Center
Riss-Straße 19
88400 Biberach
Telefon (07 31) 5 87 98-0
Telefax (07 31) 5 87 98 50

Bielefeld

Obere Hillagasser Str. 37
33699 Bielefeld
Telefon (05 21) 9 24 18-0
Telefax (05 21) 9 24 18 27

Bochum

Harpenfeld 27
44805 Bochum
Telefon (02 34) 55 20 20
Telefax (02 34) 3 38 85 51

Böblingen

Hanns-Klemm-Straße 46
71034 Böblingen-Hubb
Telefon (07 30) 31 21 76-0
Telefax (07 30) 31 21 76 50

Brandenburg

Geschwister-Scholl-Str. 36
14776 Brandenburg a. d. Havel
Telefon (03 83) 2 52 20
Telefax (03 83) 2 52 00

Braunschweig

Hansestraße 66
38112 Braunschweig
Telefon (05 31) 3 54 78-0
Telefax (05 31) 3 54 78 90

Bremen

Gewerbegebiet Bayernstraße
Ströußer Straße 11
28219 Bremen
Handwerk Metall:
Telefon (04 21) 3 99 88-21
Telefax (04 21) 3 99 88 51

Chemnitz

Gewerbegebiet
Südring/Niefernstraße
Carl-Harnel-Straße 5
09116 Chemnitz
Telefon (03 71) 2 71 47-0
Telefax (03 71) 2 71 47 50

Cottbus

Gewerbegebiet
An der Reichsbahn
03042 Cottbus-Sandow
Telefon (03 55) 7 56 61-0
Telefax (03 55) 7 56 61 50

Craillheim

Greinzgrabenstraße 4
13053 Berlin-Hohenschönhausen
Telefon (0 30) 98 60 01-0
Telefax (0 30) 98 60 01 50

Craillheim

Greinzgrabenstraße 4
13053 Berlin-Hohenschönhausen
Telefon (0 30) 98 60 01-0
Telefax (0 30) 98 60 01 50

Craillheim

Greinzgrabenstraße 4
13053 Berlin-Hohenschönhausen
Telefon (0 30) 98 60 01-0
Telefax (0 30) 98 60 01 50

Craillheim

Greinzgrabenstraße 4
13053 Berlin-Hohenschönhausen
Telefon (0 30) 98 60 01-0
Telefax (0 30) 98 60 01 50

Craillheim

Greinzgrabenstraße 4
13053 Berlin-Hohenschönhausen
Telefon (0 30) 98 60 01-0
Telefax (0 30) 98 60 01 50

Craillheim

Greinzgrabenstraße 4
13053 Berlin-Hohenschönhausen
Telefon (0 30) 98 60 01-0
Telefax (0 30) 98 60 01 50

Craillheim

Greinzgrabenstraße 4
13053 Berlin-Hohenschönhausen
Telefon (0 30) 98 60 01-0
Telefax (0 30) 98 60 01 50

Erfurt

Über dem Feldgarten 11
99198 Erfurt-Linderbach
Telefon (03 61) 4 20 57-0
Telefax (03 61) 4 20 57 50

Essen

Heinz-Bäcker-Straße 15
45356 Essen
Telefon (02 01) 8 66 45-0
Telefax (02 01) 8 66 45 50

Frankfurt

Domstraße 19
63110 Rodgau
Handwerk Metall:
Telefon (0 61 06) 84 01-20
Telefax (0 61 06) 84 01 51

Frankfurt/Oder

Gewerbegebiet Markendorf
Bertha-von-Suttner-Straße 14
15236 Frankfurt/Oder
Telefon (03 35) 5 21 88-0
Telefax (03 35) 5 21 88 50

Freiburg

Industriegebiet Nord
Mitscherlichsstraße 5
79108 Freiburg
Handwerk Metall:
Telefon (07 61) 5 59 66 15
Telefax (07 61) 5 59 66 50

Gera

Gewerbegebiet Bieblach Ost
Heinz-Hertz-Straße 18
07552 Gera
Telefon (03 65) 4 37 28-0
Telefax (03 65) 4 37 28 50

Gießen

Gewerbegebiet Gießen-West
Robert-Bosch-Str. 16
35398 Gießen
Telefon (06 41) 9 62 36-0
Telefax (06 41) 9 62 36 50

Göppingen

Industriegebiet Ost
Heilbronner Straße 12
73037 Göppingen
Telefon (07 31) 6 80 61-0
Telefax (07 31) 6 80 61 50

Goslar

Gewerbegebiet Baßgeige
Alte Heerstraße 15
38431 Goslar
Telefon (05 32) 3 51 93 50
Telefax (05 32) 3 51 93 50

Halle (Saale)

Deutscher Straße 70
06112 Halle (Saale)
Telefon (03 40) 53 43 61-0
Telefax (03 40) 53 43 61 50

Hamburg

Industriegebiet Nettlikörnen
Gutenbergsgraben 44
22848 Norderstedt
Telefon (04 03) 53 43 61-0
Telefax (04 03) 53 43 61 50

Hamburg-Süd

Helmspark Hittfeld
Helmweg 6-16
22218 Seefeld-Hittfeld
Telefon (04 01 05) 58 44 50
Telefax (04 01 05) 58 44 50

Hannover

Gewerbegebiet Godshorn
Beyersstraße 37
30855 Langenhagen-Godshorn
Telefon (05 11) 7 86 80-0
Telefax (05 11) 7 86 80 50

Heilbronn

Dieselstraße 8
74076 Heilbronn
Telefon (07 31) 95 56-0
Telefax (07 31) 95 56 50

Ingolstadt

Eriogstraße 8
85053 Ingolstadt
Telefon (08 41) 95 67 78-0
Telefax (08 41) 95 67 78 51

Jena

Löbstedter Straße 80
07749 Jena
Telefon (03 64) 45 12-0
Telefax (03 64) 45 12 50

Karlsruhe

Prinzstraße 2a
76139 Karlsruhe
Handwerk Metall:
Telefon (07 21) 6 25 22-0
Telefax (07 21) 6 25 22 50

Kassel

Industriegebiet Waldau West
Otto-Hahn-Str. 18
34123 Kassel
Telefon (05 61) 9 98 68-0
Telefax (05 61) 9 98 68 50

Kempten

Nesserschnittstraße 16
87437 Kempten
Telefon (08 31) 5 74 48-0
Telefax (08 31) 5 74 48 50

Kiel

Seekoppelweg 7a
24113 Kiel
Telefon (04 31) 6 47 40-0
Telefax (04 31) 6 47 40 50

Koblenz

Auf dem Hahnweg 51
56218 Mülheim-Kärlich
Telefon (02 63) 94 70-0
Telefax (02 63) 94 70 50

Köln

Kölnerstraße 43
50827 Köln-Ossendorf
Telefon (02 21) 95 64 42-0
Telefax (02 21) 95 64 42 50

Künzelsau-Gaisbach

Verkaufsniederlassung
Schliffenstraße 22
74653 Gaisbach
Telefon (07 94 01) 15 25 55
Telefax (07 94 01) 15 25 55

Leipzig

Zum Bahnhof 20
04178 Leipzig/Rückmarsdorf
Telefon (03 41) 9 40 14-0
Telefax (03 41) 9 40 14 40
Würth Service-Container
Am Airport 2000
Postfach 12 44
04029 Leipzig
Telefon (03 41) 2 24 19 77
Telefax (03 41) 2 24 19 77
Funk (01 70) 6 33 70 73

Leipzig

Leipzig
04178 Leipzig/Rückmarsdorf
Telefon (03 41) 9 40 14-0
Telefax (03 41) 9 40 14 40
Würth Service-Container
Am Airport 2000
Postfach 12 44
04029 Leipzig
Telefon (03 41) 2 24 19 77
Telefax (03 41) 2 24 19 77
Funk (01 70) 6 33 70 73

Leipzig

Leipzig
04178 Leipzig/Rückmarsdorf
Telefon (03 41) 9 40 14-0
Telefax (03 41) 9 40 14 40
Würth Service-Container
Am Airport 2000
Postfach 12 44
04029 Leipzig
Telefon (03 41) 2 24 19 77
Telefax (03 41) 2 24 19 77
Funk (01 70) 6 33 70 73

Künzelsau-Gaisbach

Verkaufsniederlassung
Schliffenstraße 22
74653 Gaisbach
Telefon (07 94 01) 15 25 55
Telefax (07 94 01) 15 25 55

Leipzig

Zum Bahnhof 20
04178 Leipzig/Rückmarsdorf
Telefon (03 41) 9 40 14-0
Telefax (03 41) 9 40 14 40
Würth Service-Container
Am Airport 2000
Postfach 12 44
04029 Leipzig
Telefon (03 41) 2 24 19 77
Telefax (03 41) 2 24 19 77
Funk (01 70) 6 33 70 73

Leipzig

Leipzig
04178 Leipzig/Rückmarsdorf
Telefon (03 41) 9 40 14-0
Telefax (03 41) 9 40 14 40
Würth Service-Container
Am Airport 2000
Postfach 12 44
04029 Leipzig
Telefon (03 41) 2 24 19 77
Telefax (03 41) 2 24 19 77
Funk (01 70) 6 33 70 73

Leipzig

Leipzig
04178 Leipzig/Rückmarsdorf
Telefon (03 41) 9 40 14-0
Telefax (03 41) 9 40 14 40
Würth Service-Container
Am Airport 2000
Postfach 12 44
04029 Leipzig
Telefon (03 41) 2 24 19 77
Telefax (03 41) 2 24 19 77
Funk (01 70) 6 33 70 73

Leipzig

Leipzig
04178 Leipzig/Rückmarsdorf
Telefon (03 41) 9 40 14-0
Telefax (03 41) 9 40 14 40
Würth Service-Container
Am Airport 2000
Postfach 12 44
04029 Leipzig
Telefon (03 41) 2 24 19 77
Telefax (03 41) 2 24 19 77
Funk (01 70) 6 33 70 73

Leipzig

Leipzig
04178 Leipzig/Rückmarsdorf
Telefon (03 41) 9 40 14-0
Telefax (03 41) 9 40 14 40
Würth Service-Container
Am Airport 2000
Postfach 12 44
04029 Leipzig
Telefon (03 41) 2 24 19 77
Telefax (03 41) 2 24 19 77
Funk (01 70) 6 33 70 73

Leipzig

Leipzig
04178 Leipzig/Rückmarsdorf
Telefon (03 41) 9 40 14-0
Telefax (03 41) 9 40 14 40
Würth Service-Container
Am Airport 2000
Postfach 12 44
04029 Leipzig
Telefon (03 41) 2 24 19 77
Telefax (03 41) 2 24 19 77
Funk (01 70) 6 33 70 73

Leipzig

Leipzig
04178 Leipzig/Rückmarsdorf
Telefon (03 41) 9 40 14-0
Telefax (03 41) 9 40 14 40
Würth Service-Container
Am Airport 2000
Postfach 12 44
04029 Leipzig
Telefon (03 41) 2 24 19 77
Telefax (03 41) 2 24 19 77
Funk (01 70) 6 33 70 73

Leipzig

Leipzig
04178 Leipzig/Rückmarsdorf
Telefon (03 41) 9 40 14-0
Telefax (03 41) 9 40 14 40
Würth Service-Container
Am Airport 2000
Postfach 12 44
04029 Leipzig
Telefon (03 41) 2 24 19 77
Telefax (03 41) 2 24 19 77
Funk (01 70) 6 33 70 73

Leipzig

Leipzig
04178 Leipzig/Rückmarsdorf
Telefon (03 41) 9 40 14-0
Telefax (03 41) 9 40 14 40
Würth Service-Container
Am Airport 2000
Postfach 12 44
04029 Leipzig
Telefon (03 41) 2 24 19 77
Telefax (03 41) 2 24 19 77
Funk (01 70) 6 33 70 73

Leipzig

Leipzig
04178 Leipzig/Rückmarsdorf
Telefon (03 41) 9 40 14-0
Telefax (03 41) 9 40 14 40
Würth Service-Container
Am Airport 2000
Postfach 12 44
04029 Leipzig
Telefon (03 41) 2 24 19 77
Telefax (03 41) 2 24 19 77
Funk (01 70) 6 33 70 73

Leipzig

Leipzig
04178 Leipzig/Rückmarsdorf
Telefon (03 41) 9 40 14-0
Telefax (03 41) 9 40 14 40
Würth Service-Container
Am Airport 2000
Postfach 12 44
04029 Leipzig
Telefon (03 41) 2 24 19 77
Telefax (03 41) 2 24 19 77
Funk (01 70) 6 33 70 73

Leipzig

Leipzig
04178 Leipzig/Rückmarsdorf
Telefon (03 41) 9 40 14-0
Telefax (03 41) 9 40 14 40
Würth Service-Container
Am Airport 2000
Postfach 12 44
04029 Leipzig
Telefon (03 41) 2 24 19 77
Telefax (03 41) 2 24 19 77
Funk (01 70) 6 33 70 73

Leipzig

Leipzig
04178 Leipzig/Rückmarsdorf
Telefon (03 41) 9 40 14-0
Telefax (03 41) 9 40 14 40
Würth Service-Container
Am Airport 2000
Postfach 12 44
04029 Leipzig
Telefon (03 41) 2 24 19 77
Telefax (03 41) 2 24 19 77
Funk (01 70) 6 33 70 73

Leipzig

Leipzig
04178 Leipzig/Rückmarsdorf
Telefon (03 41) 9 40 14-0
Telefax (03 41) 9 40 14 40
Würth Service-Container
Am Airport 2000
Postfach 12 44
04029 Leipzig
Telefon (03 41) 2 24 19 77
Telefax (03 41) 2 24 19 77
Funk (01 70) 6 33 70 73

München 2

Riedlstraße 65
80339 München
Telefon (08 9) 43 19 72-0
Telefax (08 9) 43 19 72 50

Münster

Harkortstraße 11
48163 Münster
Telefon (02 51) 71 20 91
Telefax (02 51) 71 20 91

Neubrandenburg

Seestraße 2
17034 Neubrandenburg
Telefon (03 95) 4 30 48-0
Telefax (03 95) 4 30 48 50

Nordhausen

Freiherr-von-Stein-Straße 32
99734 Nordhausen
Telefon (03 36) 31 47 89 93
Telefax (03 36) 31 47 89 50

Nürnberg

Lenkersheimer Straße 16
90431 Nürnberg
Handwerk Metall:
Telefon (09 11) 9 31 92-20
Telefax (09 11) 9 31 92 50

Offenburg

Robert-Bosch-Straße 2
77656 Offenburg-Eigenweier
Telefon (07 81) 9 69 84-0
Telefax (07 81) 9 69 84 50

Oldenburg

Ammerländer Heerstraße 246
26129 Oldenburg
Telefon (04 41) 77 20 16
Telefax (04 41) 77 20 61

Olpe

Industriegebiet Auf der Mark
Glück-Auf-Weg 3
57482 Wenden-Gerlingen
Telefon (02 72) 97 87 98 90
Telefax (02 72) 97 87 98 56

Osnaabrück

Heitlicher Masch 12
49084 Osnaabrück
Telefon (05 41) 9 09 01-0
Telefax (05 41) 9 09 01 50

Paderborn

Frankfurter Weg 70-72
33106 Paderborn
(Eröffnung ca. Nov. 2001)

Passau

Regensburger Straße 14
94036 Passau
Telefon (08 51) 9 56 62-0
Telefax (08 51) 9 56 62 50

Pforzheim

Gewerbegebiet
Willingerdinger Höhe
Rustener Straße 36
75179 Pforzheim
Telefon (07 31) 56 86 80
Telefax (07 31) 56 87 99

Potsdam

Am Verkehrshof 1
14478 Potsdam
Telefon (03 31) 8 88 84-0
Telefax (03 31) 8 88 84 50

Regensburg

Franz-Hartl-Straße 4
93053 Regensburg
Handwerk Metall:
Telefon (09 41) 7 83